

# weigomatic<sup>®</sup> DOS Manager

Kombiniertes Dosier-, Steuer- und Datenerfassungssystem  
für maschinelle Reinigungs- und Desinfektionsverfahren

## Beschreibung

Der weigomatic DOS Manager ist ein kombiniertes Dosier- und Steuersystem für Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit integrierter Speichereinheit zur Erfassung von Betriebsdaten wie z.B. Verbrauchsmengen an Wasser und Behandlungsmitteln. Die Daten können zur automatischen Dokumentation auf einen PC übertragen werden. Damit leistet der weigomatic DOS Manager einen essentiellen Beitrag zur Prozesssicherheit und Qualitätssicherung und sichert durch die frühzeitige Erkennung bzw. Alarmmeldung von Fehlern und Störungen die Wirtschaftlichkeit der Abläufe.

Die Reinigerkonzentration kann über die integrierte Schaltuhr zeitgesteuert umgeschaltet werden. Dies ermöglicht eine gezielte und bedarfsgerechte Konzentrationseinstellung je nach Tageszeit und Verschmutzungsgrad (z.B. Frühstücks- und Mittagsgeschirr) für optimale Reinigungsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit!



Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85, D - 20539 Hamburg  
Telefon: (040) 789 60 - 0  
Telefax: (040) 789 60 - 120  
E-Mail: [info@drweigert.de](mailto:info@drweigert.de)  
Internet: [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de)

# weigomatic<sup>®</sup> DOS Manager Art.-Nr. 070080

## Speicherfunktionen:

Der weigomatic<sup>®</sup> DOS-Manager verfügt über 4 analoge und 18 digitale Eingänge sowie 7 Zähler. Sofern zusätzliche Meßelemente (Wasserzähler, Ovalradzähler etc.) entsprechende Signale liefern, können diese als Messwerte erfasst und gespeichert werden. Beispielsweise können dies folgende Werte sein:

- Wassermenge füllen
- Wassermenge nachspülen 1 (z.B. Geschirr), nachspülen 2 (z.B. Besteck)
- Produktmenge Medium 1 bis Medium 3
- Maschinenlaufzeit (Laufzeit des Transportbandes).

Als analoge Werte werden vorzugsweise die Leitfähigkeit und/oder die Temperatur erfasst.

Über Tastenfunktionen können die gespeicherten Tageswerte der letzten dreißig Tage bzw. die Monatswerte der letzten zwölf Monate auf dem Display angezeigt werden.

## Technische Daten

Abmessungen (B x H x T): 300 x 260 x 130  
Betriebsspannung: 230VAC, 50Hz

## Inbetriebnahme und Service

Der weigomatic<sup>®</sup> DOS Manager entspricht den Vorschriften des VDE.

Die Montage-, Sicherheits- und Bedienungshinweise in der Bedienungsanleitung sind zu beachten.

Im allgemeinen ist der weigomatic<sup>®</sup> DOS Manager wartungsfrei. Es empfiehlt sich jedoch, im angemessenen Zeitraum eine Sicht- und Funktionsprüfung durchzuführen.

MB weigomatic DOS Manager (1-1/03-04)